Решение есть!
ДАДЖЕТ
www.dadget.ru

Артикул: MT9036

АВТОНОМНАЯ СИРЕНА
ДЛЯ СИСТЕМЫ «ОХРАНЯТОР»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сирена – 1шт.
Инструкция по эксплуатации – 1шт.
Батарея питания CR123A – 1шт.
Комплект крепежа – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм 90 × 29
Тип элемента питания для автономного использования CR123A
Внешнее питание 12 В
Ток потребления от внешнего питания в дежурном режиме ⩽ 40 мА
Ток потребления от внешнего питания сработавшей сирены до 1 А
Частота радиотракта, МГц 868
Срок службы от одного элемента питания в режиме ожидания
6 месяцев
Громкость сирены 105 дБ
Температурный диапазон –30…+70
Защита IP20

НАЗНАЧЕНИЕ

Сирена предназначена для оповещения о наступившем тревожном событии (задымление, затопление, утечка газа, проникновение в охраняемую зону) с помощью звукового (105 ДБ) и светового сигналов.

При срабатывании любого датчика системы «Охранятор» сирена привлечет внимание владельца или других людей и отпугнет злоумышленников.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА

В случае использования сирены как информатора о тревожных событиях, связанных с действиями злоумышленника, мы рекомендуем устанавливать устройство в тех местах, где его будет затруднительно увидеть до момента срабатывания.

В случае использования сирены как информатора о пожаре, утечке газа и т.д., расположите её на видном месте, где она сможет привлечь внимание максимального количества людей.

Так как устройство не защищено от воздействия влаги, не рекомендуется устанавливать сирену вне жилых помещений.

ПИТАНИЕ

Сирена может питаться как от батареи CR123A, так и от внешнего источника питания. Внешний источник подключается к винтовым контактам (см. полярность на плате). Батарея ставится в соответствующий разъем. Сирена имеет защиту от подачи напряжения неправильной полярности.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИРЕНЫ

1) В главном меню центрального блока, в подменю «Датчики и устройства» -> «Устройства» выберите пункт «Регистрация устройств».

2) Снимите верхнюю крышку, повернув её против часовой стрелки.

3) Вставьте батарею питания (см. рис. 1) или подключите внешнее питание 12 В к клеммной колодке, соблюдая полярность. При этом светодиоды начнут неярко светиться, показывая, что сирена пока не зарегистрирована ни в каком базовом блоке.

Рис. 1

4) Через несколько секунд на дисплее главного блока появится сообщение: «Обнаружена сирена», а сама сирена перестанет светиться. После появления сообщения нажмите кнопку возврата на клавиатуре главного блока.

Если на экране появится сообщение «Обнаружен нестандартный датчик», обновите программное обеспечение базового блока, скачав его с сайта dadget.ru

5) Выберите место установки сирены и закрепите её на этом месте, используя прилагаемые в комплекте шурупы и штатные отверстия в нижней крышке.

6) Поставьте крышку на место, совместив пазы на основании с выступами на крышке. Зафиксируйте крышку, повернув её по часовой стрелке до щелчка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИРЕНЫ

СРАБАТЫВАНИЕ

Сирену можно настроить на срабатывание от определённых датчиков. В Главном меню->Датчики и устройства-> Устройства-> Список устройств-> выбрать нужное-> Срабатывает нужно поставить галочку напротив датчика, от которого будет срабатывать сирена. Сирена не будет срабатывать при потере 220 В, при потере датчиков, при выходе температуры за установленные границы на каком-либо датчике системы «Охранятор». В остальных случаях (пожар, затопление, утечка газа, взлом и т.п.) сирена срабатывать будет.

Сирена срабатывает не сразу, а спустя 3-4 сек. после срабатывания датчика. Чтобы выключить сирену, нужно на базовом блоке нажать кнопку отмены (левая верхняя). Если потребуется, нужно ввести пароль.

Сирена работает около 15 минут, затем выключается. Также её можно выключить с панели базового блока клавишей «Возврат» (возможно, перед этим придётся ввести пароль) или с помощью SMS-команды «СИРЕНА ОТКЛ».

УХОД ЗА СИРЕНОЙ

В процессе эксплуатации на поверхности корпуса и внутри датчика возможно образование пыли. С поверхности корпуса пыль можно удалить влажной салфеткой, без использования сильных растворителей. Внутреннюю часть датчика очистить от пыли можно при помощи мягкой кисти.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СИРЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО БАЗОВОГО БЛОКА

Сирена может располагаться на расстоянии до 150 метров от базового блока (идеальные условия, отсутствие стен, деревьев и других преград между сиреной и блоком). В помещении дальность связи меньше и сильно зависит от материала стен, но может достигать 30 метров.

ОЧИСТКА ПАМЯТИ СИРЕНЫ

Для отмены регистрации сирены в системе выполните следующие действия:

1) Снимите верхнюю крышку.

2) Вытащите батарею и отключите внешнее питание.

3) Нажмите и отпустите кнопку на корпусе датчика.

4) Вставьте батарею питания и в течение пяти секунд нажмите и удерживайте кнопку на плате сирены.

5) После того, как сирена начнет светиться красным светом, отпустите кнопку и извлеките батарею.

Память сирены очищена. Теперь сирена может быть зарегистрирована в другой системе «Охранятор». Помните, что в таком состоянии (незарегистрированном на базовом блоке) срок работы батареи сокращается до нескольких суток.

УДАЛЕНИЕ НОМЕРА СИРЕНЫ ИЗ ПАМЯТИ БАЗОВОГО БЛОКА

В некоторых случаях Вам может понадобиться удаление сирены из памяти базы.

Для этого зайдите в Главное меню и выберите пункт меню «Датчики и устройства»-> «Устройства» далее пункт «Удаление устройств».

Выберите из списка доступных устройств сирену и подтвердите выбор нажатием на центральную часть джойстика. Далее следуйте инструкциям на экране базового блока.

Внимание! После этой процедуры удаленное устройство будет все еще пытаться связаться с базовым блоком и поэтому быстрее чем обычно будет расходовать батарею. Если Вам нужно зарегистрировать это устройство повторно, выполните процедуру очистки памяти устройства.

Артикул: MT9036
Производитель: «ООО Даджет»
www.dadget.ru

Решение есть!
ДАДЖЕТ

БЕСПЛАТНАЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДАДЖЕТ

Мы уверены в товаре, который продаем – в его полезности и высоком качестве.
Поэтому Даджет предоставляет гарантию с существенно большим объемом, чем предусмотрено по закону.

- Если товар Вам не понравился, Вы можете обменять или вернуть его в течение года.
- А если он вдруг сломался по нашей вине, вернуть или обменять его будет намного проще, чем это обычно бывает в других компаниях. Более того, мы извинимся перед Вами, дав дополнительный бонус на следующую покупку.
- Ну а если товар вдруг испортите Вы, мы подсластим Вашу потерю, предоставив бонус на покупку такого же товара.

Преимущества гарантии Даджет

ПРИЧИНА ВОЗВРАТА ТОВАРА	РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДАДЖЕТ	ПО ЗАКОНУ
Даджет не понравился	Возврат товара с полной компенсацией цены в течение 12 месяцев. Возврат принимается при сохранении товарного вида, комплектации и упаковки.	Возврат не предусмотрен. ст. 25 Закона «О защите прав потребителей»
Даджет не работает по вине компании	1. Обмен или возврат денег покупателю с бонусом в 10% на следующую покупку. 2. Экспертиза не требуется. 3. Возврат непосредственно Даджету. *Доставка – за наш счет.*	1. Обмен или возврат денег – на выбор покупателя. 2. Может потребоваться экспертиза для установления факта брака. 3. Возврат в магазине, где был куплен товар. *п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»*
Даджет не работает по вине покупателя	Скидка в 10 % при покупке такого же даджета взамен сломанного.	Возврат не предусмотрен

ВНИМАНИЕ!
Расширенная гарантия действительна только если Вы активируете ее в течение 30-ти дней после покупки на странице www.dadget.ru/garant

Не откладывайте на потом! Активируйте гарантию прямо сейчас!