

RU

Видеорегистратор TVI RVi-HDR16LB-TA



Паспорт изделия

Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

www.rvi-cctv.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

- Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
- Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию. (Изготовитель не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия).
- При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

- Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.
- Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 55°C) или низкой (ниже -10°C) температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед тем как выполнить это, отключите питание.
- Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети переменного тока. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к повреждению изделия.
- Устанавливайте изделие так, чтобы в объектив не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло.
- Не устанавливайте изделие напротив ярких источников света (солнце, сварочные установки, прожектора), так как это может привести к повреждению светочувствительного сенсора, формирующей изображение.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 №879. Условия хранения в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы 10 лет. Регистрационный номер декларации о соответствии ТС N RU Д-СН. АЛ16.В.46562.



Правообладатель торговой марки RVi ООО «ЭрВиАй»
Адрес: Россия, 410031, Саратовская обл.,
г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 44



СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Модель | RVi-HDR16LB-TA | |
|--|---|---|
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC | |
| Разрешение (отображение) | 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |
| Алгоритм сжатия | H.264, H.264+ | |
| Количество видеовходов | 16 × BNC | |
| Макс. разрешение, суммарная скорость записи* | TVI, AHD | 1080p (1920 × 1080) - 192 к/с; 1080n (960 × 1080) – 400 к/с 720p (1280 × 720) – 400 к/с. |
| | IP Камера | До 2 IP с разрешением 3 МП (с подключенными аналоговыми видеовходами); До 18 IP с разрешением 3МП (при полном замещении аналоговых видеовходов). |
| | Аналоговый сигнал (PAL) | WD1 (960 × 576) – 400 к/с |
| Битрейт видео (TVI, AHD) | 32 кб/с – 6 Мб/с | |
| Входящий битрейт | 128 Мб/с | |
| Аудио входы/выходы | 4 вх. (RCA) / 1 вых. (RCA) | |
| Аудио кодек | G.711u | |
| Битрейт аудио | 64 кб/с | |
| Тревожные входы/выходы | 16 вх. / 4 вых. | |
| Тип и количество HDD | 2 × 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб) | |
| Воспроизведение архива | Одновременно от 1 до 16 каналов | |
| Тип и количество USB интерфейсов | 1 × USB 2.0; 1 × USB 3.0 | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт | |
| Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр | |
| Сетевые инструменты | Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор | |
| Управление PTZ | RS485, управление TVI по коаксиальному кабелю | |
| Диапазон рабочих температур | -10 ~ +55 °C | |
| Электропитание | 12B DC, до 30 Вт без HDD | |
| Габариты, ШxГxВ | 380 × 320 × 48 мм | |
| Вес | 2000 г без HDD | |

* Подробная таблица кодирования видеосигнала представлена ниже

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед установкой, вскройте упаковку, и убедитесь в наличии всех ниже перечисленных компонентов:

| | | | |
|--------------------|-------|--|-------|
| Видеорегистратор | 1 шт. | USB мышь | 1 шт. |
| Блок питания 12В | 1 шт. | Паспорт изделия | 1 шт. |
| SATA кабель | 1 шт. | CD (включает паспорт изделия, сервисные программы) | 1 шт. |
| Кабель питания HDD | 1 шт. | Комплект винтов для крепления HDD | 1 шт. |

Таблица кодирования видеосигнала

| Режим | Видеосигнал | | |
|----------------------|--|--|--------------------------------------|
| | TVI, AHD | IP Камера | PAL |
| 1080p Lite включен | 1080p lite (960 × 1080) – до 25 к/с на канал; 720p (1280 × 720) – до 25 к/с на канал. | | |
| 1080p Lite отключен* | 1080p (1920 × 1080) – до 12 к/с на канал; 720p (1280 × 720) – до 25 к/с на канал. | 3МП (2048 × 1536) – 2 канала по 25 к/с | WD1 (960 × 576) – до 25 к/с на канал |

* При подключении одной или более камер TVI или AHD с разрешением 1080p, скорость записи камер с разрешением 720p не может превышать 12 к/с на канал.

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ

На передней панели регистратора расположены индикаторы состояния



Таблица 1

| Название | Функции |
|-------------|--|
| Питание | Загорается зеленым при включении устройства. |
| Готовность | Горит зеленым при нормальном функционировании устройства. |
| Состояние | Горит зеленым при управлении с пульта ДУ и использовании адреса в диапазоне 1~244; Горит красным, при использовании кнопки SHIFT; Не горит, при управлении с пульта ДУ с адресом 255; Горит зеленым при управлении с пульта ДУ и использовании адреса в диапазоне 1~244 и клавиатуры одновременно, кнопка SHIFT не используется; Горит оранжевым: (а) при управлении с пульта ДУ и использовании адреса в диапазоне 1~244 и клавиатуры одновременно, кнопка SHIFT используется; (б) при управлении с пульта ДУ и использовании адреса в диапазоне 1~244 и кнопка SHIFT используется. |
| Тревога | Тревожный индикатор. горит красным при срабатывании тревожного датчика |
| Диск | Мигает красным при записи или считывании данных с жестких дисков. |
| Сеть | Мигает синим при подключении и работе устройства по сети. |
| 1/Меню | Кнопка 1/MENU работает как номер [1]. Нажатие этой кнопки также возвращает в основное меню (после успешного входа в систему). Кнопка 1/Меню также выводит меню настройки чувствительности. |
| 2/ABC/F1 | Кнопка 2/ABC/F1 работает как номер [2] и буквы [ABC]. При работе со списками эта кнопка выбирает все пункты списка; В режиме управления PTZ видеокамеры я уменьшения зума (zoom-) камеры; В режиме отображения и воспроизведения, переключает видеовыход с главного на дополнительный монитор. |
| 3/DEF/F2 | Кнопка 3/DEF/F2 работает как номер [3] и буквы [DEF]. Также используется для переключения между закладками; В режиме управления PTZ видеокамеры - для увеличения зума (zom+) камеры. |
| 4/GHI/Выход | Кнопка 4/GHI/Выход работает как номер [4] и буквы [GHI], а также для возврата в предыдущее меню. |

Продолжение таблицы 1

| | |
|------------------------|---|
| 5/JKL/Редакт. | Кнопка 5/JKL/Редакт работает как номер [5] и буквы [JKL]. Кнопка 5/JKL/Редакт используется для редактирования текстовых полей. В режиме редактирования она работает как Backspace, удаляя один знак перед курсором. В полях чек боксов используется для проставления в них галочек. В режиме воспроизведения используется для создания клипов для резервного копирования. |
| 6/MNO/ Воспроизв. | Кнопка 6/MNO/Воспроизв работает как номер [6] и буквы [MNO]. Также используется для входа в режим воспроизведения, и для включения/выключения аудио в режиме воспроизведения. |
| 7/PQRS/Запись | Кнопка 7/PQRS/Запись работает как номер [7] и буквы [PQRS]. Используется для входа в режим ручной записи |
| 8/TUV/PTZ | Кнопка 8/TUV/PTZ работает как номер [8] и буквы [TUV]. Используется для входа в режим контроля PTZ. |
| 9/WXYZ/ Мультиэкран | Кнопка 9WXYZ/Мультиэкран работает как номер [9] и буквы [WXYZ]. Данная кнопка используется для переключения между одиночным экраном и мультиэкраном. |
| 0/A | Кнопка 0/A работает как номер [0]. Также используется для переключения между методами ввода информации (прописные/строчные буквы, буквы/символы и пр.) В режиме воспроизведения может добавить тэг по умолчанию. |
| Переключение | Кнопка Переключение используется для переключения функций кнопок между вводом цифробуквенной информации и режимом управлением. |
| Кнопки направлений | Кнопки направлений используются для навигации по разделам меню. В режиме воспроизведения кнопки вверх и вниз ускоряют или замедляют воспроизведение видео соответственно. Кнопки влево и вправо переключают дни. В режиме отображения их можно использовать для переключения каналов. |
| Ввод | Кнопка Ввод используется для подтверждения выбора любого действия. Также для выбора в полях выбора (установки галки). В режиме воспроизведения используется для паузы/ дальнейшего воспроизведения. При воспроизведении одного канала нажатие кнопки приведет к показу в покадровом режиме. |

Описание разъемов задней панели регистраторов приведены в таблице 2.




Таблица 2

| № | Символ | Наименование | Описание |
|----|--------------|---------------------------|--|
| 1 | VIDEO IN | Видеовход | Подключение камер видеонаблюдения (разъем BNC) |
| 2 | HDMI | Видеовыход | Разъем для подключения монитора с интерфейсом HDMI |
| 3 | VGA | Видеовыход | Разъем для подключения монитора с интерфейсом VGA |
| 4 | AUDIO OUT | Аудиовыход | Разъем для подключения устройства воспроизведения аудио сигнала (RCA) |
| 5 | AUDIO IN | Аудиовход | Разъем для подключения источника аудио сигнала (RCA) |
| 6 | | Сетевой порт | Разъем для подключения регистратора к сети (10Base-T/100Base-TX) |
| 7 | | USB | Разъем для подключения переносных накопителей и мыши |
| 8 | | Заземление | Клемма для заземления |
| 9 | | Питание | Разъем для подключения БП DC12 В |
| 10 | RS-485 | Коммутационный порт RS485 | Порт для подключения поворотных камер и платформ. |
| 11 | POWER | Питание | Кнопка включения/выключения питания |
| 12 | Alarm IN/OUT | Тревожные входы/выходы | Предназначены для подключения тревожных датчиков и устройств сигнализации. |
| 13 | VIDEO OUT | Видеовыход | Разъем для подключения монитора с интерфейсом BNC |

УСТАНОВКА HDD

Используйте SATA кабели и винты крепления HDD из комплекта поставки.

Примечание: используйте жесткие диски, предназначенные для видеонаблюдения.

Пошаговая инструкция по установке HDD.

Открутите винты крепления крышки сзади



Снимите крышку



Прикрутите HDD к основанию регистратора и подключите SATA кабель и кабель питания



ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА


Для доступа к web-интерфейсу регистратора необходимо настроить Internet Explorer следующим образом:

1) Зайдите в меню «Сервис» - «Свойства браузера» - «Безопасность» - «Надежные сайты» - «Другой». В параметре «Элементы ActiveX и модули подключения» отметьте указанные ниже пункты:


- Элементы ActiveX и модули подключения
 - Автоматические запросы элементов управления ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Включить фильтрацию ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
 - Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
 - Включить
 - Допущенных администратором
 - Отключить
 - Предлагать
 - Запускать антивредоносное ПО для элементов управления ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Использование элементов управления ActiveX, не помеченные как безопасные
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать

- Поведение двоичного кода и сценариев
 - Включить
 - Допущенных администратором
 - Отключить
- Показывать видео и анимацию на веб-странице, не используя JavaScript
 - Включить
 - Отключить
- Разрешать использовать ActiveX без запроса только у trusted сайтов
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которых нет в списке доверенных сайтов
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить сценарии
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
- Скачивание неподписанных элементов ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
- Скачивание подписанных элементов ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать

2) Зайдите в меню «Сервис» - «Свойства браузера» - «Безопасность» - «Надежные сайты» - «Сайты». Снимите флажок «Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов ([https:](https://))». В поле «Добавить в зону следующий узел» пропишите IP-адрес регистратора и нажмите кнопку «Добавить». После успешного добавления нажмите кнопку «Закрыть» и «OK».



3) Зайдите в меню «Сервис» - «Параметры просмотра в режиме совместимости». Снимите флажок «Использовать списки совместимости Майкрософт» и «Отображать сайты интрасети в режиме совместимости». В поле «Добавить этот веб-сайт» пропишите IP-адрес регистратора и нажмите кнопку «Добавить». После успешного добавления нажмите кнопку «Закрыть».



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Устройство в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение устройства в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности устройства являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;

- электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в полярности питания.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи «_____» 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
| | |
| | |
| | |

BY

Відэарэгістратар TVI RVi-HDR16LB-TA



Пашпарт вырабы
Калі ласка, прачытайце перад эксплуатацыяй
і захавайце для далейшага выкарыстання
www.rvi-cctv.by

МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ



Гэты знак пазначае, што ўнутры прылады маецца высокая напруга. Кантакт з дэталямі ўнутры прылады уяўляе небяспеку.



Гэты знак паказвае, што ў дакументацыі на выраб маецца важная інструкцыя па яго выкарыстанні або абслугоўванні.

- Каб пазбегнуць пажару або паразы электрычным токам не дапушчайце траплення дадзенага вырабы пад дождж або ў ўмовы высокай вільготнасці.
- Не ўстанаўлівайце выраб ў вільготных, запыленых ці пакрытых сажай памяшканнях. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
- Калі вы адчуеце дзіўны пах або выявіце дым, які выходзіць з вырабы, спыніце эксплуатацыю. У гэтым выпадку варта неадкладна адлучыць выраб ад крыніцы харчавання. Працяг эксплуатацыі вырабы ў такім стане можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
- Пры выяўленні няспраўнасці ў вырабе звязыцесь з бліжэйшым сэрвісным цэнтрам. Ніколі не разбірайце дадзены выраб і ня ўносьце змянення ў яго канструкцыю. (Вытворца не насе адказнасці за праблемы, якія ўзніклі ў выніку ўнясення змянення ў канструкцыю вырабы або ў выніку спробаў самастойна выканань рамонт вырабы).
- Пры выкананні чысткі вырабы не дапушчайце траплення ўнутр корпуса вадкасцяў. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

УВАГА

- Не кідайце на выраб ніякія прадметы і не ўдараюць па ім. Не ўстанаўлівайце выраб у месцах з моцнай вібрацыяй або паблізу крыніц магнітнага поля.
- Не ўстанаўлівайце выраб у месцах з высокай (вышэй 55 ° С) або нізкай (ніжэй -10 ° С) тэмпературай або з высокай вільготнасцю. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
- Калі вы жадаеце перамясціць раней усталяванае выраб на новае месца, то перад tym як выканань гэта, адключыце харчаванне.
- У час навальніцы адлучыце блок харчавання відэакамеры ад сеткі пераменнага току. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да пашкоджання вырабы.
- Усталёўвайце выраб так, каб у аб'екты ў не падаў прямой сонечнае святло і побач не было крыніц, выпраменьваючых цёпла.
- Не ўстанаўлівайце выраб насупраць яркіх крыніц святла (сонца, зварачныя ўстаноўкі, пражэктара), так як гэта можа прывесці да пашкоджання святлоадчувальнага сэнсара, фармавалай малюнак.

УКАЗАННІ МЕР БЯСПЕКІ

Канструкцыя вырабы задавальняе патрабаванням электра-і пажарнай бяспекі па ДАСТ 12.2.007.0-75 і ДАСТ 12.1.004-91.

Меры бяспекі пры ўсталёўцы і эксплуатацыі павінны адпавядаць патрабаванням "Правіл тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў" і "Правілаў тэхнікі бяспекі пры эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў".

ЮРЫДЫЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Прадукцыя выраблена ў адпаведнасці з ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў» Адпавядзе патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 16 жніўня 2011 года №768; ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 9 снежня 2011 №879. Умовы захоўвання ў адпаведнасці з ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

Разліковы тэрмін службы 10 гадоў. Рэгістрацыйны нумар дэкларацыі аб адпаведнасці ТС N RU Д-СН. АЛ16.В.46562.



Праваўладальнік гандлёвой маркі RVi ТАА «ЭрВиАй»
Адрас: Расія, 410031, Саратайская вобл.,
г. Саратай, вул. Каstryчніцкая, д. 44

СПЕЦЫФІКАЦЫЯ

| Модель | RVi-HDR16LB-TA | |
|--|---|--|
| Відэавыхады | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC | |
| Дазвол (адлюстраванне) | 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |
| Алгарытм сціску | H.264, H.264+ | |
| Колькасць відэаўваходаў | 16 × BNC | |
| Макс. дазвол, сумарная хуткасць запісу * | TVI, AHD | 1080p (1920 × 1080) - 192 к/с; 1080n (960 × 1080) – 400 к/с 720p (1280 × 720) – 400 к/с. |
| | IP камера | Да 2 IP з дазволам 3 МП (з падлучанымі аналагавымі відэаўваходамі); Да 18 IP з дазволам 3МП (пры поўным замяшчэнні аналагавых відэаўваходаў). |
| | Аналагавы сігнал (PAL) | WD1 (960 × 576) – 400 к/с |
| Бітрэйт відэа (TVI, AHD) | 32 кб/с – 6 Мб/с | |
| Які ўваходзіць бітрэйт | 128 Мб/с | |
| Аўдыё ўваходы / выхады | 4 вх. (RCA) / 1 вых. (RCA) | |
| Аўдыё кодэк | G.711u | |
| Бітрэйт аўдыё | 64 кб/с | |
| Трэвожныя ўваходы / выхады | 16 вх. / 4 вых. | |
| Тып і колькасць HDD | 2 × 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб) | |
| Прайграванне архіва | Адначасова ад 1 да 16 каналаў | |
| Тып і колькасць USB інтэрфейсаў | 1 × USB 2.0; 1 × USB 3.0 | |
| Сеткавай інтэрфейс | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт | |
| Сеткавыя пратаколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фільтр | |
| Сеткавыя інструменты | Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор | |
| Кіраванне PTZ | RS485, кіраванне TVI па кааксіяльны кабелю | |
| Дыяпазон рабочых тэмператур | -10 ~ +55 °C | |
| Электрасілкаванне | 12B DC, до 30 Вт без HDD | |
| Габарыты, ШХГХВ | 380 × 320 × 48 мм | |
| Вага | 2000 г без HDD | |

* Падрабязная табліца кадавання відэасігналу прадстаўлена ніжэй

КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Перад устаноўкай, выявіце ўпакоўку, і пераканайтесь ў наяўнасці ўсіх ніжэй пералічаных кампанентаў:

| | | |
|-----------------------|--|-------|
| Відэарэгістратор | 1 шт. USB мыш | 1 шт. |
| Блок харчавання 12В | 1 шт. Пашпарт вырабы | 1 шт. |
| SATA кабель | 1 шт. CD (уключае пашпарт вырабы, сэрвісныя програмы) | 1 шт. |
| Кабель харчавання HDD | 1 шт. Камплект вінтоў для мацавання HDD | 1 шт. |

Табліца кадавання відэасігналу

| Рэжым | Відэасігнал | | |
|--------------------------|--|---|---|
| | TVI, AHD | IP Камера | PAL |
| 1080p Lite уключаны | 1080p lite (960 × 1080) – да 25 к/с на канал; 720p (1280 × 720) – да 25 к/с на канал. | | |
| 1080p Lite адключаны* | 1080p (1920 × 1080) – да 12 к/с на канал; 720p (1280 × 720) – да 25 к/с на канал. | 3МП (2048 × 1536) – 2 канала па 25 к/с | WD1 (960 × 576) – да 25 к/с на канал |

* Пры падключэнні адной або больш камер TVI або AHD з дазволам 1080p, хуткасць запису камер з дазволам 720p не можа перавышаць 12 к/с на канал.

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗДЫМЫ

На пярэдній панэлі рэгістратора размешчаны індыкатары стану



Табліца 1

| Назва | Функцыі |
|---------------|---|
| Харчаванне | Загараецца зялёным пры ўключэнні прылады. |
| Гатоўнасць | Гарыць зялёным пры наўмальным функцыянаванні прылады. |
| Стан | <p>Гарыць зялёным пры кіраванні з пульта ДК і выкарыстанні адресы ў дыяпазоне 1 ~ 244;</p> <p>Гарыць чырвоным, пры выкарыстанні кнопкі SHIFT;</p> <p>Не гарыць, пры кіраванні з пульта ДК з адресам 255;</p> <p>Гарыць зялёным пры кіраванні з пульта ДК і выкарыстанні адресы ў дыяпазоне 1 ~ 244 і клавіятуры адначасова, кнопкa SHIFT не выкарыстоўваецца;</p> <p>Гарыць аранжавым: (а) пры кіраванні з пульта ДК і выкарыстанні адресы ў дыяпазоне 1 ~ 244 і клавіятуры адначасова, кнопкa SHIFT выкарыстоўваецца; (B) пры кіраванні з пульта ДК і выкарыстанні адресы ў дыяпазоне 1 ~ 244 і кнопкa SHIFT выкарыстоўваецца.</p> |
| Трывога | Трывожны індыкатар, гарыць чырвоным пры спрацоўванні трывожнага датчыка |
| Дыск | Міргае чырвоным пры запісе або счытанні дадзеных з цвёрдых дыскаў. |
| Сетка | Міргае сінім пры падключэнні і працы прылады па сетцы. |
| 1 / Меню | Кнопка 1 / MENU працуе як нумар [1]. Націск гэтай кнопкі таксама вяртае ў асноўнае меню (пасля паспяховага ўваходу ў сістэму). Кнопка 1 / Меню таксама выводзіць меню налады адчувальнасці. |
| 2/ABC/F1 | <p>Кнопка 2 / ABC / F1 працуе як нумар [2] і літары [ABC]. Пры працы са спісамі гэтая кнопкa выбірае ўсе пункты спісу;</p> <p>У рэжыме кіравання PTZ відэакамеры я памяншэння зуму (zoom-) камеры;</p> <p>У рэжыме адлюстравання і прайгравання, перамыкае відэавыход з галоўнага на дадатковы манітор.</p> |
| 3/DEF/F2 | Кнопка 3 / DEF / F2 працуе як нумар [3] і літары [DEF]. Таксама выкарыстоўваецца для пераключэння паміж закладкамі. |
| 4/GHI/Выход | У рэжыме кіравання PTZ відэакамеры - для павелічэння зуму (zoom +) камеры. |
| 5/JKL/Редакт. | Кнопка 5 / JKL / Редакт працуе як нумар [5] і літары [JKL]. Кнопка 5 / JKL / Редакт выкарыстоўваецца для рэдагавання тэкставых палёў. У рэжыме рэдагавання яна працуе як Backspace, выдаляючы адзін знак перад курсорам. У палях чэк боксаў выкарыстоўваецца для прастаўлення ў іх галачак. У рэжыме прайгравання выкарыстоўваецца для стварэння кліпаў для рэзервовага капіявання. |

Працяг табліцы 1

| | |
|------------------------|---|
| 6/MNO/ Воспроизв. | Кнопка 6 / MNO / Воспроизв працуе як нумар [6] і літары [MNO]. Таксама выкарыстоўваецца для ўваходу ў рэжым прайгравання, і для ўключэння / выключэння аўдыё ў рэжыме прайгравання. |
| 7/PQRS/Запіс | Кнопка 7 / PQRS / Запіс працуе як нумар [7] і літары [PQRS]. Выкарыстоўваецца для ўваходу ў рэжым ручной запісу. |
| 8/TUV/PTZ | Кнопка 8 / TUV / PTZ працуе як нумар [8] і літары [TUV]. Выкарыстоўваецца для ўваходу ў рэжым контролю PTZ. |
| 9/WXYZ/ Мультиэкран | Кнопка 9WXYZ / Мультиэкран працуе як нумар [9] і літары [WXYZ]. Дадзеная кнопкa выкарыстоўваецца для пераключэння паміж адзінкамі экранам і мультиэкраном. |
| 0/A | Кнопка 0 / A працуе як нумар [0]. Таксама выкарыстоўваецца для пераключэння паміж метадамі ўводу інфармацыі (прапісныя / малыя літары, літары / сімвалы і інш.) У рэжыме прайгравання можа дадаць тэг па змаўчанні. |
| Пераключэнне | Кнопка Пераключэнне выкарыстоўваецца для пераключэння функцый кнопкa паміж уводам цифробуквенной інфармацыі і рэжымам кіраваннем. |
| Кнопкі напрамкаў | Кнопкі кірункаў выкарыстоўваюцца для навігацыі па частках меню. У рэжыме прайгравання кнопкі уверх і ўніз паскараюць ці запавольваюць прайграванне відэа адпаведна. Кнопкі налева і направа пераключаюць дні. У рэжыме адлюстравання іх можна выкарыстоўваць для пераключэння каналаў. |
| Увод | Кнопка Увод выкарыстоўваецца для пацверджання выбару любога дзеяння. Таксама для выбару ў палях выбару (устаноўкі галкі). У рэжыме прайгравання выкарыстоўваецца для паўзы / далейшага прайгравання. Пры прайграванні аднаго канала націск кнопкі прывядзе да паказу ў пакадравым рэжыме. |

Апісанне раздымаў задній панэлі рэгістратараў прыведзены ў табліцы 2.




Таблица 2

| № | Сімвал | Найменне | Апісанне |
|----|--------------|----------------------------|--|
| 1 | VIDEO IN | Видеовход | Падключэнне камер відэаназірання (раз'ём BNC) |
| 2 | HDMI | Видеовыход | Раз'ём для падлучэння манітора с інтэрфейсам HDMI |
| 3 | VGA | Видеовыход | Раз'ём для падлучэння манітора с інтэрфейсам VGA |
| 4 | AUDIO OUT | Аудиовыход | Раз'ём для падлучэння прылады прайгравання аўдыё сігналу (RCA). |
| 5 | AUDIO IN | Аудиовход | Раз'ём для падлучэння крыніцы аўдыё сігналу (RCA). |
| 6 | | Сетевой порт | Раз'ём для падлучэння рэгістратара да сеткі (10Base-T / 100Base-TX) |
| 7 | | USB | Раз'ём для падлучэння пераносных назапашвальнікаў і мышы |
| 8 | | Заземленне | Клема для падлучэння заземлення |
| 9 | | Харчаванне | Раз'ём для падлучэння БП DC12 В |
| 10 | RS-485 | Камутацыйны порт RS485 | Порт для падлучэння паваротных камер і платформаў. |
| 11 | POWER | Харчаванне | Кнопка ўключэння / выключэння харчавання |
| 12 | Alarm IN/OUT | Трывожныя ўваходы / выхады | Прызначаныя для падлучэння трывожных датчыкаў і прылад сігналізацыі. |
| 13 | VIDEO OUT | відэавыход | Раз'ём для падлучэння манітора с інтэрфейсам BNC |

УСТАНОЎКА HDD

Выкарыстоўвайце SATA кабелі і шрубы мацавання HDD з камплекты паставкі.
Заўвага: выкарыстоўвайце жорсткія дыскі, прызначаныя для відэаназірання.
Пакрокавая інструкцыя па ўстаноўцы HDD.

Адкруціць шрубы мацавання вечка ззаду



Зніміце вечка



Прыкруціць HDD да падставы рэгістратара і падключыце SATA кабель і кабель харчавання



ДОСТУП ДА WEB-ІНТЭРФЕЙС ПРЫЛАДЫ


Для доступу да web-інтэрфейсу рэгістратара неабходна наладзіць Internet Explorer наступным чынам:

- 1) Зайдзіце ў меню «Сэрвіс» - «Уласцівасці браўзэра» - «Бяспека» - «Надзейныя сайты» - «Іншы». У параметры «Элементы ActiveX і модулі падключэння» адзначце адзначаныя ніжэй пункты:


- Элементы ActiveX и модули подключения
 - Автоматические запросы элементов управления ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Включить фильтрацию ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
 - Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
 - Включить
 - Допущенных администратором
 - Отключить
 - Предлагать
 - Запускать антивредоносное ПО для элементов управле
 - Включить
 - Отключить
 - Использование элементов управления ActiveX, не помеч
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать

- Поведение двоичного кодов и сценариев
 - Включить
 - Допущенных администратором
 - Отключить
- Показывать видео и анимацию на веб-странице, не испо
 - Включить
 - Отключить
- Разрешать использовать ActiveX без запроса только утв
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которы
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить сценарии
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
- Скачивание неподписаных элементов ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
- Скачивание подписанных элементов ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать

2) Зайдзіце ў меню «Сэрвіс» - «Уласцівасці браўзэра» - «Бяспека» - «Надзейныя сайты» - «Сайты». Зніміце сцяжок «Для ўсіх сайтаў гэтай зоны патрабуецца праверка сервераў ([https :\)](https://)». У полі «Дадаць у зону наступны вузел» прапішыце IP-адрес рэгістратора і націсніце кнопкую «Дадаць». Пасля паспяховага дадання націсніце кнопкую «Зачыніць» і «OK».



3) Зайдзіце ў меню «Сэрвіс» - «Параметры прагляду ў рэжыме сумяшчальнасці». Зніміце сцяжок «Выкарыстоўваць спісы сумяшчальнасці Майкрософт» і «Адлюстроўваць сайты інтрасеткі ў рэжыме сумяшчальнасці». У полі «Дадаць гэты вэб-сайт» прапішыце IP-адрес рэгістратора і націсніце кнопкую «Дадаць». Пасля паспяховага дадання націсніце кнопкую «Зачыніць».



ТРАНСПАРТЫРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Прыладу ў транспартнай тары перавозяцца любым відам крытых транспартных сродкаў (у чыгуначных вагонах, закрытых аўтамашынах, трумах і адсеках судоў, герметызаваных асяплянных адсеках самалётаў і г.д.) у адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых нарматывных дакументаў. Умовы транспартавання павінны адпавядаць умовам захоўвання 5 па ДАСТ 15150-69. Захоўванне прылады ў транспартнай тары на складах вытворцы і спажыўца павінна адпавядаць умовам 1 па ДАСТ 15150-69.

УТЫЛІЗАЦЫЯ СМЕЦЦЯ

Прылада не ўяўляе небяспекі для жыцця і здароўя людзей, а таксама для навакольнага асяроддзя пасля заканчэння тэрміну службы. Утылізацыя праводзіцца без прыняцця спецыяльных мер абароны навакольнага асяроддзя.

ГАРАНТЫ ВЫТВОРЦЫ

Прадпрыемства-вытворца гарантует адпаведнасць прылады патрабаванням тэхнічных умоў пры выкананні спажыўцом умоў транспартавання, захоўвання, мантажу і эксплуатацыі.

Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі - 36 месяцаў з даты продажу праз гандлёвую або мантажную арганізацыю.

Пры адсутнасці адзнакі аб даце продажу гарантыйны тэрмін лічыцца ад даты вытворчасці.

Гарантыйныя абавязацельствы несапраўдныя, калі прычынай няспраўнасці прылады з'яўляюцца:

- наўмысная псуuta;
- пажар, паводка, стыхійныя бедствы; аварии в сети питания;
- электрычны пробай мікрасхем электроннай платы з прычыны памылкі ў палярнасці харчавання.

Гарантыйныя абавязацельствы дзейнічаюць толькі пры прад'яўленні сапраўднага кірауніцтва.

Прадпрыемства-вытворца не нясе адказнасці і не пакрывае ўрону за дэфекты, якія ўзніклі па віне спажыўца пры незахаванні правіл эксплуатацыі і мантажу.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Серыйны нумар: _____

Дата продажу «_____» 20 ____ г.

ШТАМПУЕ
ПРАДАЎЦЫ

Адзнакі аб рамонце:

| № Заказ-нарада | Назва СЦ |
|----------------|----------|
| | |
| | |
| | |

KZ

Жазу құрылғысы TVI RVi-HDR16LB-TA



Онім туралы мәліметтер парагы
Өтінеміз, пайдаланар алдында оқып шығып,
кейін қолдану үшін сақтаңыз
www.rvi-cctv.kz

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ



Бұл символ құрылғының ішінде жоғары кернеудің бар екендігін белдіреді. Құрылы ішіндегі бұйымдармен жанасу қауіпті болып табылады.



Бұл символ бұйымға арналған құжаттамада оны қолдану және қамсыздандыру жөніндегі маңызды нұсқаулық бар екендігін көрсетеді.

- Өрттің немесе электр тоғына ұшырау жағдайының алдын алу үшін осы бұйымның жаңбыр астына немесе жоғары ылғалдықты жағдайларға түсіне жол берменіз.
- Бұйымды дымқыл, шаңданған немесе ыспен қапталған бөлмелерде орнатпаңыз. Бұл талаптың орындалмауы өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
- Егер сіз күмәнді ііс сезсеніз немесе бұйымнан шығып жатқан түтінді анықтасаңыз, пайдалануды тоқтатыңыз. Бұл жағдайда дереу бұйымды қорек көзінен ажырату керек. Бұйымды мұндай жағдайда пайдалануды жалғасырсаңыз, бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
- Бұйымда ақаулық анықталған кезде жақын маңдағы сервистік орталықпен хабарласыңыз. Осы бұйымды ешқашан бөлшектеменіз және оның құрылымына өзгерістер енгізбеніз. (Өндіруші бұйым құрылымына өзгерістер енгізу нәтижесінде немесе бұйымды жөндеу жұмыстарын өздігінен орындау әрекеттерінің нәтижесінде туындаған мәселелер үшін жауапты болмайды).
- Бұйымды тазартқан кезде корпустың ішіне сұйықтықтың енуіне жол берменіз. Бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Бұйымға ешқандай заттар құлатпаңыз және оның соқпаңыз. Бұйымды қатты діріл бар немесе магнитті өріс көзіне жақын жерде орнатпаңыз.
- Бұйымды жоғары (55°C жоғары) немесе төмен (-10°C төмен) температуralы немесе жоғары ылғалдықты жерлерде орнатпаңыз. Бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
- Егер сіз бұрын орнатылған бұйымды жаңа орынға ауыстырғыңыз келсе, онда орындау алдында қорек көзін сөндіріңіз.
- Найзағай кезінде бейнекамераның қоректену блогын айнымалы тоқ желісінен ажыратыңыз. Бұл талаптың орындалмауы өртке немесе бұйымның зақымдануына алып келуі мүмкін.
- Бұйымды оған тұра күн сәулелері түспейтіндей және жанынжа жылу шығаратын көздер болмайтында орнатыңыз. Бұл өртке алып келуі мүмкін.
- Бұйымды жарқын жарық көздеріне (күн, дәнекерлеу қондырғылар, прожектор) қарсы орнатпаңыз, себебі бұл бейне құратын жарыққа сезімтал сенсорының зақымдануына алып келуі мүмкін.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Өнімнің дизайны электр және өрт қауіпсіздігі ГОСТ 12.2.007.0-75 және МЕМСТ 12.1.004-91 талаптарына сәйкес келеді.

Қауіпсіздік Орнату және пайдалану «электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері» және талаптарына сәйкес келуге тиіс «электр тұтынушылардың жұмыс істеуі үшін қауіпсіздік ережелеріне».

ҚҰҚЫҚТЫҚ АҚПАРАТ

«Төмен волытты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» ко тр 004/2011 сәйкес жасалған өнімдер ко тр 020/2011 «техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімділік» кеден одағы комиссиясының шешімімен бекітілген «төмен волытты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» ко тр 004/2011 кезdestі 16 тамыз жылғы 2011 №768; 2011 жылдың 9 желтоқсанында №879 туралы кеден одағы комиссиясының шешімімен бекітілген ко тр 020/2011 «техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімділік». «төмен волытты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» ко тр 004/2011 сәйкес сақтау шарттары ко тр 020/2011 «техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімділігі.»

10 жыл жобалау өмірі. Сәйкестікті ТС N RU Д-СН. АЛ16.В.46562 туралы декларацияның тіркеу нөмірі.



Құқық иеленуші сауда белгісі RVI ЖШС «ErViAy»
Мекен-жайы: Ресей, 410031, Саратов,.Саратов қ. Қазан, Д. 44



СИПАТТАМА

| Моделі | RVi-HDR16LB-TA | |
|---|---|--|
| Бейне шығарады | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC | |
| Ажыратымдылық (дисплей) | 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |
| қысу алгоритмі | H.264, H.264+ | |
| Видео кіру саны | 16 × BNC | |
| Макс. ажыратымдылық, жалпы жазу жылдамдығы * | TVI, AHD | 1080p (1920 × 1080) - 192 к/с; 1080n (960 × 1080) – 400 к/с 720p (1280 × 720) – 400 к/с. |
| | IP Камера | Up 3 МП (аналогтық бейне кіріс қосу үшін) рұқсаты бар IP 2; Up 3MP қарарында (аналогтық бейне кірістері толық ауыстыру) бар IP 18. |
| | Аналогтық сигнал (PAL) | WD1 (960 × 576) – 400 к/с |
| Бейне Битрейт (КР ҚМ, AHD) | 32 кб/с – 6 Мб/с | |
| Кіріс бит жылдамдығы | 128 Мб/с | |
| Аудио Кірістер / шығыстар | 4 вх. (RCA) / 1 вых. (RCA) | |
| Аудио кодек | G.711u | |
| Аудио битрейт | 64 кб/с | |
| Дабыл Input / Output | 16 вх. / 4 вых. | |
| HDD түрі мен саны | 2 × 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб) | |
| Ойнатады мұрағаты | Бір мезгілде бастап 1 до 16 арналар | |
| USB интерфейстер түрі мен саны | 1 × USB 2.0; 1 × USB 3.0 | |
| Желілік интерфейс | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт | |
| Желі хаттамалары | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр | |
| Желі қуралдары | Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор | |
| PTZ басқару | RS485, коаксиалды кабель арқылы ҚР ҚМ бақылау | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -10 ~ +55 °C | |
| Күш | 12В DC, до 30 Вт без HDD | |
| Өлшемдері, Ш × Г × В | 380 × 320 × 48 мм | |
| Вес | 2000 г без HDD | |

* Төменде көрсетілген Толығырақ видео кодтау үстел

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Орнатар алдында, қаптаманы ашып, төменде аталған барлық компоненттердің бар екендігіне көз жеткізіңіз:

| | | | |
|-------------------|------|---|------|
| Жазу құрылғысы | 1 д. | USB тінтуір | 1 д. |
| Электр кабелі | 1 д. | Өнім паспорты | 1 д. |
| SATA шоғырсымы | 1 д. | CD (өнім паспорты, сервистік бағдарламаларды қамтиды) | 1 д. |
| HDD күштік кабель | 1 д. | HDD орнату үшін бұрандаларды орнату | 1 д. |

Кесте видео кодтау

| Режим | Бейне | | |
|--------------------------|--|--|---|
| | TVI, AHD | IP Камера | PAL |
| 1080p Lite енгізілген | 1080p lite (960×1080) – қарай 25 к/с туралы арна; 720p (1280×720) – қарай 25 к/с туралы арна. | 3МП (2048×1536) – 2 туралы арна 25 к/с | WD1 (960×576) – қарай 25 к/с туралы арна |
| 1080p Lite мүгедек* | 1080p (1920×1080) – қарай 12 к/с туралы арна; 720p (1280×720) – қарай 25 к/с туралы арна. | | |

* Егер сіз бір немесе бірнеше камералар AHD KP KM немесе 1080p қаулы жалғағанда,
720p Жазуды жылдамдығы камералар арна бір 12 к/с аспауы тиіс.

ТҮРҚЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖӘНЕ АҒЫТПАЛАР

Алдыңғы панель мәртебесі туралы көрсеткіштер орналасқан




1-кесте

| ат | Функции |
|-------------|--|
| тамақ | Загорается зеленым при включении устройства. |
| дайындық | Горит зеленым при нормальном функционировании устройства. |
| жағдай | Горит зеленым при управлении с пульта ДУ и использовании адреса в диапазоне 1~244; Горит красным, при использовании кнопки SHIFT; Не горит, при управлении с пульта ДУ с адресом 255; Горит зеленым при управлении с пульта ДУ и использовании адреса в диапазоне 1~244 и клавиатуры одновременно, кнопка SHIFT не используется; Горит оранжевым: (а) при управлении с пульта ДУ и использовании адреса в диапазоне 1~244 и клавиатуры одновременно, кнопка SHIFT используется; (б) при управлении с пульта ДУ и использовании адреса в диапазоне 1~244 и кнопка SHIFT используется. |
| мазасыздану | Тревожный индикатор. горит красным при срабатывании тревожного датчика |
| диск | Мигает красным при записи или считывании данных с жестких дисков. |
| желі | Мигает синим при подключении и работе устройства по сети. |
| 1 / Мәзір | Кнопка 1/MENU работает как номер [1]. Нажатие этой кнопки также возвращает в основное меню (после успешного входа в систему). Кнопка 1/Меню также выводит меню настройки чувствительности. |
| 2/ABC/F1 | Кнопка 2/ABC/F1 работает как номер [2] и буквы [ABC]. При работе со списками эта кнопка выбирает все пункты списка; В режиме управления PTZ видеокамеры я уменьшения зума (zoom-) камеры; В режиме отображения и воспроизведения, переключает видеовыход с главного на дополнительный монитор. |
| 3/DEF/F2 | Кнопка 3/DEF/F2 работает как номер [3] и буквы [DEF]. Также используется для переключения между закладками; В режиме управления PTZ видеокамеры - для увеличения зума (zom+) камеры. |
| 4/GHI/Кету | Кнопка 4/GHI/Выход работает как номер [4] и буквы [GHI], а также для возврата в предыдущее меню. |

1-кесте жалғасы

| | |
|------------------------|---|
| 5 / JKL / Өндеу. | Түйме 5 / JKL / өндеу бірқатар сияқты жұмыс істейді [5] және хат [JKL]. Түйме 5 / JKL / мәтінді өндеу өрістерін өндеу үшін пайдаланылады. Backspace, алдында курсормен бір таңбаны жою ретінде өндеу режимінде, ол жұмыс істемейді. Оларды кене қоюы үшін пайдаланылатын құсбелгілерін салаларында. Ойнату режимінде, резервтік көшіру үшін клиптер жасау үшін пайдаланылады. |
| 6/MnO/ Ойнату | 6 / MnO / Ойнату бірқатар ретінде жұмыс істейді түймесі [6] және хат [MnO]. Сондай-ақ, ойнату режимінде кіру үшін пайдаланылатын, сондай-ақ ойнату режимінде / ажырату дыбыстық қосу үшін. |
| 7/PQRS/ Рекорд | 7 / PQRS / жазу бірқатар ретінде жұмыс істейді түймесі [7] және хат [PQRS]. Ол қолмен жазу режимін енгізу үшін пайдаланылады |
| 8/TUV/PTZ | 8 / TUV / PTZ батырмасы саны [8] және хатта [TUV] ретінде жұмыс істейді. Құрылғыны басқару режимінде кіру үшін пайдаланылады. |
| 9/WXYZ/ Көп | саны сияқты 9WXYZ / Multi батырмасы жұмыстар [9] және хат [WXYZ]. Бұл батырма бір экранда және көп экрандағы арасында аудису үшін пайдаланылады. |
| 0/A | Түйме 0 / A санының [0] ретінде жұмыс істейді. Енгізу әдістері арасында аудису үшін, сондай-ақ пайдаланылған (жоғарғы / төменгі регистрлерді әріптер / рәміздер, және т.б.). Ойнату режимінде, сіз әдепті тегті қосуға болады. |
| Қосқыш | Түйме қосқыш әріптік-сандық ақпаратты және бақылау режимін енгізу арқылы батырманың қызметтерін арасында аудису үшін пайдаланылады. |
| Бағыттары түймелері | Түймелерді мәзір шарлау секциялар үшін пайдаланылады. Ойнату режимінде, жоғары және төмен немесе тиісінше ойнату жылдамдығы бейнені баяулатады. Сол жақ және он қосқыш күн түймелерін басыңыз. Дисплей режимі Арналарды аудистыру үшін пайдаланылуы мүмкін. |
| Kipy | ЕНГІЗУ түймесін кез келген әрекетті растау үшін пайдаланылады. Сондай-ақ, таңдау өрістерді (орнату гагара) таңдау үшін. Ойнату режимінде одан әрі PLAY / PAUSE үшін. Сіз түймешіктер басылған бір арнаны ойнатқан кезде жақтау режимінде жария көрсетіледі. |

Тіркеушілерінің артқы панелінің ағытпаларын сипаттама кестеде 2 әкелінген.



Кесте 2

| № | Рәміз | Аты | Баяндау |
|----|--------------|-------------------|--|
| 1 | VIDEO IN | Кірубейне | Бақылау бейне камераларды қосу (разъем BNC) |
| 2 | HDMI | Шығубейне | HDMI монитор с интерфейсті қосуы үшін ағытпа |
| 3 | VGA | Шығубейне | Монитор с VGA интерфейсімен қосуы үшін ағытпа |
| 4 | AUDIO OUT | Аудиошығу | Дабыл орындау құрылымының қосуы үшін ағытпа аудио (RCA). |
| 5 | AUDIO IN | Аудиокіру | Дабыл көздің қосуы үшін ағытпа аудио (RCA). |
| 6 | | Торлық порт | Желіге тіркеушінің қосуы үшін ағытпа (10Base-T/100Base-TX) |
| 7 | | USB | Тасымалды жинақтағыштарды қосу үшін ағытпа және тышқан |
| 8 | | Заземление | Клеммный для заземления |
| 9 | | қуат | Қосу үшін ағытпа БП DC12 В |
| 10 | RS-485 | RS485 порты ауысу | PTZ камералар және платформаларды қосылатын порт. |
| 11 | POWER | Тамақтандыру | Куат түймесі |
| 12 | Alarm IN/OUT | Дабыл датчиктер | Дабыл датчиктер және дабыл құрылғыларын жалғауға арналған. |
| 13 | VIDEO OUT | Бейне | Монитор С интерфейс BNC арналған ағытпа |

HDD ҚОНДЫРУ

Пайдалану жеткізілетін SATA HDD кабельдер және монтаждау бұрандалар.

Ескерту: қадағалау үшін арналған қатты дисқілерді пайдаланыңыз.

HDD орнату үшін Нұсқаулықтың қадам.

Мұқаба бекіту бұрандаларын алып тастаңыз



Тіркеушінің жоғарғы қақпағын алыңыз төменгі корпусындағы.



Тіркеушінің базасына HDD бұраңыз, және SATA кабелі мен қуат кабелін жалғаңыз



ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ WEB-ИНТЕРФЕЙСІНЕ ҚОЛ ЖЕТИМДІЛІК

Төмендегідей тіркеушінің веб-интерфейс кіру үшін, Ciз Internet Explorer теншеу керек:


1) «Интернет параметрлері» - - «Қауіпсіздік» - «Сенімді тораптар» - «Басқа» «Құралдар» мәзіріне өтіңіз. Параметр «ActiveX басқару элементтері мен» мынадай элементтерді тіркелулері ашасы:

- Элементы ActiveX и модули подключения
 - Автоматические запросы элементов управления ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Включить фильтрацию ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
 - Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
 - Включить
 - Допущенных администратором
 - Отключить
 - Предлагать
 - Запускать антивредоносное ПО для элементов управления ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Использование элементов управления ActiveX, не помеченные как активные
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать


- Поведение двоичного кодов и сценариев
 - Включить
 - Допущенных администратором
 - Отключить
- Показывать видео и анимацию на веб-странице, не используя Flash
 - Включить
 - Отключить
- Разрешать использовать ActiveX без запроса только у trusted сайтов
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которых нет в списке доверенных сайтов
 - Включить
 - Отключить
- Разрешить сценарии
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
- Скачивание неподписанных элементов ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать
- Скачивание подписанных элементов ActiveX
 - Включить
 - Отключить
 - Предлагать

2) «Интернет параметрлері» - «Қауіпсіздік» - «Сенімді тораптар» - «сайттар», «Құралдар» мәзіріне өтіңіз. Осы аймақта барлық сайттар үшін терезесін «, талап сервер тексеру (HTTPS :)» құсбелгісін алып тастаңыз. «Аймағына осы веб-сайтты қосу» тіркеушінің

IP-мекен-жайын тізіп, содан кейін «Қосу» түймешігін басыңыз. Табысты «Жабу» түймешігін басыңыз қосқаннан кейін және «OK».



3) «Құралдар» мәзіріне өтіңіз - «Үйлесімділік режимінде қарау параметрлері» Ұяшығынан белгіні алып тастаңыз және «Microsoft сыйысымдылық тізімі пайдаланыңыз» «Сыйысымдылық көрінісінде көрсету интранет тораптарына.» Тіркеушінің IP-мекен-жайын тізіп, содан кейін «Қосу» батырмасын басыңыз, «Осы веб-сайтты қосу» жылы. Табысты «Жабу» түймешігін басыңыз қосқаннан кейін.



ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес (т.б. әуе кемесінің қыздырылған бөлімі қысыммен теміржол вагондарымен, жабық типті, өткізеді және кемелердің бөліктерге) жабық көлік құралдарын кез келген түрі бойынша тасымалданатын көлік контейнерде құрылғы. Көлік шарттары ГОСТ 15150-69 сәйкес сақтау шарттарын 5 сәйкес келуге тиіс. Сақтау өндірушінің қоймаларында тасымалдау контейнерлерде құрылғылар мен тұтыну ГОСТ 15150-69 сәйкес жағдайларға 1 сәйкес келуі тиіс.

ҚАЙТА ӨНДЕУ

Құрылғы өмірінің соңына кейін адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта үшін қауіп төндірмейді. Recycling қоршаған ортаны қорғау үшін арнайы шаралар қабылдау жүзеге асырылады.

ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДІК

Өндіруші тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану барлық шарттарына сәйкес техникалық жағдай құрылғы талаптарына сәйкестігін кепілдік береді.

Кепілдік мерзімі - сауда компаниясы, ұйым немесе монтаждау арқылы сату күннен бастап 36 ай.

Кепілдік мерзімі сату күні туралы белгі болмаған жағдайда өндірістік күннен бастап есептеледі.

Дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болса кепілдік жарамсыз болып табылады:

- Қасақана зақымдау;
- Өрт, су тасқыны, табиғи апаттар;
- Электр жабдықтау берілмеуі;
- Қуат көзінің Поляр жылы қатесіне байланысты электрондық басқарма фишкалар
- Электр ойран.

Тек осы нұсқаулықтағы көрсеткен кезде жарамды Кепілдік.

Өндіруші жауапты емес және пайдалану және орнату ережелерінің тұтынушылық сақталмауына кінәсінен туындаған ақаулар туындаған залал қамтымайды.

КЕПІЛДІК КАРТАСЫ

Сериялы нөмір: _____

Сатудың күнісі «_____» 20 ____ г.

**САТУШЫ
МӨРТАБАНЫ**

Жөндеу туралы белгі:

| № Тапсырыс | Сервис орталығы |
|------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |