



8-и зонный модуль расширения

APR-2X8 paradox.com	В/ Г
Philled in Callada - 03/2007 AFRZA6_E100	С/ Г

Русский

Введение 8-и зонный модуль расширения APR-ZX8 является интерфейсом между контрольной панелью и проводным датчиком. Модуль APR-ZX8 подключается к шине данных контрольной панели и добавляет 8 проводных входов и 1 50мА програмируемый выход PGM.

Технические характеристики

Напряжение питания:	от 12 до 16 В (постоянный ток)
Потребление тока:	28мА
Максимальное к-о APR-ZX8	3 для MG/SP серий
в системе	1 для серий Spectra
Количество выходов:	Один 50мА PGM
Количество входов:	8 входов
Количество зон:	8 стандартных зон, 16 с ATZ
Рабочая температура:	от -20С до 50С*
Совместимость:	Любая контрольная панель серий Digiplex
	или Digiplex EVO
	Любая контрольная панель серий SP
	Любая контрольная панель серий SP
	(версий V2.0 или выше)
	MG5000/MG5050
	ПО WinLoad версий V2.03 или выше

Характеристики могуть быть изменены без предупреждения.

Инсталляция

Установите модуль как показано на Рисунке 1.

MAGELLAN SPECTRA							A *	
	МG (2 вых. для :	5000 зон на плате)	MG5050/SP5500 (5 вых. для зон на плате)		SP6000 (8 вых. для зон на плате)		SP7000 (16 вых. для зон на плате)	
	без ATZ	ATZ	без ATZ	ATZ	без ATZ	ATZ	без ATZ	ATZ
	30	ны	зоны		зоны		зоны	
А / Панель+1*	3-10	5-12	6-13	11-18	9-16	17-24	17-24	-
В/ Панель+9*	11-18	19-26	14-21	19-26	17-24	25-32	25-32	-
С/ Панель+17*	19-26	23-30	22-29	27-32	25-32	-	-	-
*Нажмите кнопку "Disable Locate" и удерживайте в течений 3 секунд для изменения установок перемычек.								

Таблица 1: Установки перемычки

Картина 1: Подключение модуля APR-ZX8



Описание Digiplex +Digiplex EVO Α Сигнал определения местонахождения модуля можно выключить нажав кнопку "Disable Locate". Серия SP, Spectra и серия MG Нажиите кнопку "Disable Locate" и удерживайте в течении 3 секунд. Начинает быстро мигать зеленый светодиод. Установки перемычек изменены. Зеленый светодиод "LOC" В Digiplex и Digiplex EVO Горит при включений питания. Мигает быстро при получений с контрольной панели сигнала определения местонахождения модуля. Для сброса сигнала определения местонахождения модуля нажмите кнопку "Disable Locate". Серия SP, Spectra и MG5050 Мигает быстро если установки перемычек были изменены. Красный светодиод "WDG" Для всех контрольных панелей Мигает при нормальной работе. Светодиоды "LOC" и "WDG" мигают поочерёдно в случае потери связи с контрольной панелью. Датчики к входам модуля APR-ZX8 следует подключать соблюдая Инструкцию по программированию контрольной панели. С Digiplex и Digiplex EVO D Z8: Вход Z8 может быть использован как вход для датчика вскрытия корпуса. В секции [001] включите опцию [1]. Серия MG/SP и Spectra Z1: Вход Z1 может быть использован как вход для датчика вскрытия корпуса. В секции [706] включите опцию [4] для контрольной панели +1, опцию [5] для контрольной панели +9 и опцию [6] для контрольной панели +17.

Таблица 2: Объяснения

	Таблица 3	: Опции	
	Описание		
	Способы программирования 1. Нажмите и удерживайте кла 2. Ввойдите в секцию [953] (D 3. Введите [серийный номер] 4. Введите [секцию] и ВКЛ/ВЕ данные.	а авишу [0] + [код ин GP-848) [4003] (EV модуля ЫКЛ желаемую опци	нсталлятора] О) ию или введите нужные
Секции	Опции		
[001]	[1] Распознавание тампера OF [2] Выключение PGM OF [3] Норм. состояние PGM OF [4] Основное время PGM OF	F† = Выключен F† = Деакт. события F† = H.O. F† = 1 сек.	ON = Включено (Z8) a ON = Таймер PGM ON = H.3. ON = 1 мин.
[002]-[016]	Скорость входа (Выбор осно	овного времени)	
С чётным номером	(Заводская установка = все вхх. Чётные номера секции предст. [♥] и [▲] выберите значение о Нажмите [ЕNTER]. 000= Скорость входа X 15 мил. 001= Скорость входа X 1 мил! 002= Скорость входа X 1 мину	оды @ 600мс) авляют входы с Z1 і існовного времени в лисекунд. іисекунду. ту.	по Z8. Используя клавиши з интервале от 000 до 002
[003]-[017]	Скорость входа (Временное	значение)	
С нечётным номером	Нечётные номера секции пре значное десятичное значение скорости входа.	едставляют входы (от 000 до 255). У	с Z1 по Z8. Введите 3-: Увеличивайте с помощьк
[018]	Таймер PGM Введите 3-х значное десятичное выбора основного времени PGN	е значение (001-255). I.	Увеличивайте с помощьк
[019] [020] [021] [022]	Событие активации* _/_/_ Группа событий _/_/_ Группа функций _/_/_ Начало# Установите ди _/_/_ Конец# Установите ди	циапозон в интервал апозон в интервале	пе группы функций в группы функций
[023] [024] [025] [026]	Событие дезактивации* _/_/_ Группа событий _/_/_ Группа функций _/_/_ Начало# Установите ди _/_/_ Конец# Установите ди	циапозон в интервал апозон в интервале	пе группы функций е группы функций
[030]	Режим тестирования PGM Включите PGM на 8 секунд, что	обы убедится, что в	ыход работает исправно.
SPECTRA	†Заводская установка / *Можн по 055. Смотрите таблицу Р контрольной панели	о использовать тол PGM в <i>Руководств</i>	ько группы событий с 000 е по программированик
	Способы программирования 1. [ENTER] + [Код инсталлятор 2. Введите [Секцию] и ВКЛ/ВЕ данные	а А] ЫКЛ желаемую опці	ию или введите нужные
[650]	Распознавание датчика вскр	ытия корпуса	
	[1] Зоны с EOL	OFF = 6e3 EOL O	N = c EOL
	[2] Распознавание тампера	ОFF = Выкл. О	N = ВКЛ. (Z1)
[654]	[3] РОМ следит глооальний РО	ымогг = выкл. О	N = DKЛ.
[031]	Включите входы зон. Опции с [1] по [8] представля	ют входы с Z1 по Z8.
[655]	Таймер РGM // 000 - 255 сек 000 =	- следить событие в	ыключения.
[656]	Событие активации PGM		
	/ Группа событий	[60] Открыта зона	тампера
		[61] Закрыта зона	тампера
	/подгруппа / Подсистема	Не используется: Р	н с 2 г по 26 Зведите [00]
[657]	Событие дезактивации РСМ		
	/ Группа событий	[60] Открыта зона	тампера
		[01] Закрыта зона	
	/Подсистема	Не используется: Е	Введите [00]