Инструкция по эксплуатации клавиатуры RVi-IPK01

1. Передняя панель

На рис. 1 показана передняя панель клавиатуры RVi-NKB. Описание функциональных кнопок приведено в таб. 1



Рис. 1

Таблица 1

		Обозначение	Назначение	
1	Главная панель	ESC	Отмена текущей операции	
		Setup	Переключение в режим настройки	
		Shift	Переключение между режимами ввода	
		Enter	Подтверждение операции/ сохранение	
			параметров	
		0~9	Ввод цифр.	
2	Кнопки	ID	Меню выбора устройства в сети	
	управления	CAM	Выбор канала устройства	
	удаленным	MULT	Выбор раскладки монитора	
	устройством		(применительно к видеорегистрам)	
		AUX	Запуск доп. функций:	
			AUX+1 – активация внеш. интерфейса	
			1	
			AUX+2 – деактивация внеш.	
			интерфейса 1	
			AUX+3- активация внеш. интерфейса 2	
			AUX+4 – деактивация внеш.	
			интерфейса 2	
			AUX+5 – меню управления записью	

			(применительно к видеорегистрам)	
		FN	Функциональная кнопка, используется	
			в паре с цифровыми кнопками	
		PTZ	Активация РТ меню	
		PLAY	Воспроизведение архива	
			(применительно к видеорегистрам)	
3	Кнопки	IRIS	Управление диафрагмой	
	управления	FOCUS	Управление фокусом	
	скоростными	ZOOM	Управление фокусным растоянием	
	поворотными	OTHER	Переход в OSD меню камеры (вход в	
	камерами		OSD меню камеры также может	
			осуществляться по 95 предустановке)	
		PERSET	Запуск предустановки. Используется	
			совместно с цифровыми клавишами.	
		SCAN	Запуск сканирования.	
		PAN	Запуск автовращения.	
		TOUR	Запуск обхода. Используется совместно	
			с цифровыми клавишами	
		PATTERN	Запуск шаблона. Используется	
			совместно с цифровыми клавишами	
4	Джойстик		Управление скоростными поворотными	
			камерами.	
5	Панель	PWR	Индикатор питания	
	индикаторов	TR/TX	Индикатор передачи данных	
		NET	Индикатор подключения к сети	
		232	Индикатор передачи данных по	
			интерфейсу RS232	
		485	Индикатор передачи данных по	
			интерфейсу RS485	
		USB	Индикатор подключения через	
			интерфейс USB	
6	Дисплей		Вывод служебной информации.	

2. Задняя панель

На рис. 2 показана задняя панель клавиатуры RVi-NKB. Описание функциональных кнопок приведено в таб. 2





Таблица 2

1	USB порт
2	RS422 порт
3	RS 485 порт
4	Сетевой порт
5	RS 232 порт
6	Разъем питания DC 12 В

3. Дерево меню



3.1 Menu Operation

Данное меню включает в себя 5 подменю:

- Local setup меню настройки сети, времени и адреса (RS 485)
- CTL point меню настройки подключаемых устройств
- Advance Управление паролями, учетными записями пользователей, сброс

параметров клавиатуры, удаление контролируемых устройств.

• Assistant – включение выключение доп. функций: подсветка, тревога. Выбор языка

меню.

• System information – основная информация о системе: версия ПО, дата, тип

соединеиня, адрес (RS485).

3.2 Control point

В данном меню производится соединение с устройствами.

Для один подключения к устройству достаточно знать из его параметров подключения.



Рис. З Схема подключения по одному из параметров устройства.

Control point включает в себя 5 подменю.

- ID в данной строке вводится номер устройства для контроля.
- Machine Name в данной строке производится выбор имени управляемого

устройства.

• IP Address – в данной строке производится выбор IP адреса подключаемого

устройства.

• RS232 – подключение к устройству через разъем RS232, введите адрес и нажмите

Enter

• RS485- подключение к устройству через разъем RS485, введите адрес и нажмите

Enter

4. Установка параметров поворотной камеры на клавиатуре.

Нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре на LCD дисплее отобразиться строка выбора пользователя и ввода пароля. По умолчанию, пользователь admin, пароль 888888.

Username: admin Password: *****

После ввода пароля появиться окно из двух строк: «Control point» и «Menu

Operation». Выберите строку «Menu Operation» и нажмите «Enter».

• Затем в появившемся меню выберите строку «Ctrl Point» и нажмите «Enter».

• Полученное меню позволяет задавать новые устройства и параметры соединения с

ними. Зададим идентификатор (ID) 10, имя устройства (Dev Name) camera, тип

устройства (Dev Type) Dome, тип соединения (Connect type) RS-485.

ID: 10 Dev Name: camera Dev Type: Dome Connect type: RS485

Выберите строку «Connect type» и нажмите «Enter». В появившемся окне необходимо задать параметры интерфейса RS-485, соответствующие выбранной поворотной камере. Зададим адрес (Address) 1, протокол (Prtl) DH-SD, скорость (Baud) 4800, количество бит данных (D-Bit) 8, четность (O_E Vfy) нет, стоповые биты (S-Bit) 1.

```
Address: 1
Prtl: DH-SD
Baud: 4800
D-Bit: 8
O_E Vfy: None
S-Bit: 1
```

После задания всех параметров нажмите кнопку «Enter», затем «Esc». В появившемся окне, система запросит «сохранить или нет изменения», для подтверждения нажмите «Enter».

Подключение к поворотной камере.

• В главном меню выберите строчку «Control Point» и нажмите «Enter». После можно выбрать один из способов установки соединения с поворотной камерой: по индентификатору (ID), имени устройства (Device), по адресу поворотной камеры (RS-485). Например, выберем строку RS-485 и нажмем «Enter», затем введем адрес поворотной камеры 1. Соединение будет установлено. Теперь, используя кнопки управления и джойстик, на клавиатуре можно управлять поворотной камерой, задавать предустановки, шаблоны и т.д.

Подключение к видеорегистратору через сеть

Подключение клавиатуры в сеть позволяет подключаться к видеорегистраторам и производить управления поворотными камерами. Для подключения сетевой клавиатуры к видеорегистратору необходимо произвести соответствующие настройки. Пример сетевых настроек видеорегистратора:

IP-адрес: 172.16.3.58

Маска подсети: 255.255.252.0

Шлюз: 172.16.3.219

Задание сетевых настроек видеорегистратора

• Нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре на LCD дисплее отобразиться строка выбора пользователя и ввода пароля. По умолчанию, пользователь admin, пароль 888888.



• После ввода пароля появиться окна из двух строк: «Control point» и «Menu

Operation». Выберите строку «Menu Operation» и нажмите «Enter».

- Затем в появившемся меню выберите строку «Local Setup» и нажмите «Enter».
- После выберите строку «Network» и задайте сетевые параметры клавиатуры.



Установка сетевых параметров видеорегистратора на клавиатуре.

- В Главном меню выберите строку «Menu Operation» и нажмите «Enter».
- Затем в появившемся меню выберите строку «Ctrl Point» и нажмите «Enter».
- Полученное меню позволяет задавать новые устройства и параметры соединения сними. Зададим индентификатор (ID) 5, имя устройства (Dev Name) DVR, тип устройства (Dev Type) DVR, тип соединения (Connect type) Network.
- Выберите строку «Connect type» и нажмите «Enter». В появившемся окне необходимо задать параметры сетевого интерфейса, соответствующие выбранному видерегестратору. Зададим адрес (IP Addr) 1, порт (Port) 37777, протокол (Protocol) DVR-2.

IP Addr: 172.16.3.58 Port: 37777 Protocol: DVR-2

• После задания всех параметров нажмите кнопку «Enter», затем «Esc». В появившемся окне, система запросит «сохранить или нет изменения», для подтверждения нажмите «Enter».

Подключение к видеорегистратору.

• В главном меню клавиатуры выберите строчку «Control Point» и нажмите «Enter». После можно выбрать один из способов установки соединения с видеорегистратором: по индентификатору (ID), имени устройства (Device), по IP адресу видеорегистратора (IP). Например, выберем выберем строку ID и нажмем «Enter», затем введем ID

заданного видеорегистратора 5. На дисплее отобразиться окно показанное ниже.

Device: DVR IP: 172.16.3.58 Connect OK ID 5

При правильном подключение в строке «Connect» отобразиться «OK». В случае неправильного подключения отобразиться «Failed». Если отобразится надпись «Local user login», то выйдите из меню видеорегистратора (Главное меню -> Завершение работы -> Выход из меню). Затем нажмите кнопку «CAM» и введите номер канала поворотной камеры, потом еще раз нажмите на «CAM» и потом на кнопку «P/T», теперь, использую джойстик и кнопки управления, Вы можете управлять поворотной камерой подключенной к видеорегистратору.

Транспортировка и хранение

Изделия в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение изделия в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности клавиатуры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего

руководства. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Модель		
Система		
Дата сборки		
Web		
Серийный номер	_	
Дата продажи «»	201	Г.