


## ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА CDV 70U XL (цифровой)

Уникальный цветной монитор видеодомофона CDV 70U XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

### СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



**Для записи № квартиры необходимо:**

Удерживая нажатой боковую кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВХОДОВ” ▲  
включить питание монитора.  
После включения монитора через 3 секунды отпустить кнопку.

Этими действиями включится режим записи № квартиры.  
Затем 3 раза набрать номер квартиры (дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).  
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

#### **ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !**

В неиспользуемых входах на 16 жильном плоском кабеле  
ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с “ЗЕМЛЕЙ”  
(на общий провод).

